

信翔油耗监控专业平台后台 用户使用手册

石家庄信翔电子有限公司 2015年2月



目录

_,	新建客户	3
	1、先建立分组	3
	2、建立查询用户名	4
<u> </u>	修改车辆信息	6
	1、车辆管理	6
	2、油量标定	7
Ξ,	功能介绍	10
	1、添加标注、电子围栏	. 10
	2、搅拌车专用 车辆调度	. 10
	3、搅拌车专用 进站排序	12
	4、车辆调动	12
	5、车组调动	13
	6、发送指令	13
	7、跟踪调试	13
	8、历史查询	14
	9、限速设置	14
	10、主题设置	15
	11、油箱类型	15
四、	基础定义	15
	1、车机类型	15
	2、模拟量范围	. 16



一、新建客户

在使用系统的时候,首先要理解后台用户之间的权限关系,如图



1、先建立分组 分组就是公司名称或者个人名称

分组管理-增加分组

き刷新				分组管理		- ć
所有分组	增加分组					
		当前用	户: sensor	用户级别 :总管理员 分组数量 : 4371/6000 月	月户数里: 4194/6000 车辆数里: 6685/100000	
				增加一个组对象到数据库 ★为	必需要填写项	
	组名称 公司名 最短定位词隔 30 最长定位词隔 3600			尔/车队名称/个人名称。。。	★对象名称	
				秒	★车辆可设置定位间隔的下限(最短间隔)	
				秒	★车辆可设置定位间隔的上限(最长间隔)	
	用户教量 3		3	不同的账户数量	★可包含的监控员数里	
		车辆数里	10	分组包含的车辆数量	★可包含的车辆数量	
		管理者电话				
		管理者邮箱		□ 接收报警邮件 平台	发送报警邮件到该邮箱地址	
		领导电话				
		领导邮箱				
		业务员				
				增加 重写		



2、建立查询用户名 就是查询账户和密码

用户管理-增加用户

さ刷新		用户管	f理	- 0
查询用户	増加用户			
		増加监控员到数据库 ★>	为必需要填写项	
	系统标题	车辆GPS监控及油耗管理系统 进入系统桌	面最上边大字标题	
	用户类型	请选择 ▼根据安装车辆的功能选择	择用户类型	
	监控员名称	登录用的用户名称	★对象名称 不得含有特殊字符	
	密 码		★登录密码 长度6位以上	
	密码确认		★重新输入密码	
	用户状态	正常	临时挂起用户,在"停用"状态,将不能登录服务器。	
	过期时间	2016-2-4 此过期时间暂时没用使用,不用在意	焦此1页 过期后,用户将不能登录	
	公司名称	公司名称	定制个性化登录界面	
	公司Logo	上传	图片名称不能含汉字、大小小于100KB	
	公司地址	公司地址	定制个性化登录界面	
	公司主页	公司主页	定制个性化登录界面	
	公司电话	公司电话	定制个性化登录界面	
	公司传真	公司传真	定制个性化登录界面	
	公司邮箱	公司邮箱	定制个性化登录界面	
	公司声明	CopyRight (C) 2008-2016	定制个性化登录界面	
		所属分组:就是此用户可以	查看哪个分组车辆,可多选。	

3、增加车辆 将车辆增加到客户所属分组里面

车辆管理-增加车辆



GPS 3	高 724 石家庄信翔电子有	限公司 全国服务热线:	400-0311567
C 副新	车辆管理		
所有车辆	应收账款统计 <mark>增加车辆</mark> 批量导入		
			^
	增加车辆		
车牌号码:		★请如实填写,将据此号码提供高级服务,比如违章信息统计等	
SIII卡号码:	设备里面安装的SIM卡号	★车机上使用的SIM卡号码	
语音号码:	不田埴	备用号码	
数据号码:		备用号码	
设备 ID:	设备机身的编号 部标车机一般情况百的CM卡号	★车机上设置的唯一识别II	
车机密码:		车机安全密码	
车辆状态:	正常	临时挂起车辆,在"停用"状态,将不能使用	
修改密码:	允许	是否允许修改车辆密码	E
安装时间:	2015-2-5		
过期时间:	2016-2-5	过期后,车辆将不能使用	
车主信息:	罰机的姓名和 劓话, 可在网上 奪	<u> </u>	
车机类型:	天禾(正反转) ▼ 根据设备类型和要实现的功能选择相应的车机	大 东新所使用的车机型号	
车辆用途:	【混凝土搅拌车】 ── 【根据车辆的用途选择为相应的类型,每种车型	有等躲围挤办议	
车辆颜色:	灰色		
回报间隔:	30 秒	设备回传数据到服务器的间隔	
限速设置:	最高 100 公里/小时 可在"限速设置"功能模块中批量设置 最低 0 公里/小时	<mark>置</mark> 车辆正常行驶速度区间,最低速度为□表示低速设置无效	
百公里油耗:	0 新/百公里 客户内控百公里油耗,不是实际的百公	> <mark>里油耗</mark> 车辆首公里油耗设置,用来测算耗油情况	
油箱尺寸:		如:圆100X70X80	
油箱容积:	999 升当完成油量标定后,容积自动修改	车辆油箱容积设置,用来标定油重最大值,范围(60-9999)	
漏油阀值:	0 设置后,低于此数值的加油和漏油不报警,打	报表也不显示, 0 按系统默认显示。	
传感器:	传感器1:	<u> </u>	
里程系数:	1 调整系统显示与实际里程显示差距		
传感罢:		אמע און איישע בערואבע איי עריב ער - אווארא ארע בעייל 🙄 איי - דער או אווארא איי אייבע איי	
里程系教:			
超时停车:	30 分钟 🔲 开启	车辆停车超过此设置,记录停车超时报警,未勾选开启则车辆不报; (在本42)第	超时
事件列表:		16-土166県	
恒火判断:		送中业送顶后, 车辆熄火状态下经纬度, 里程信息将不更新	
接口设置:	 油模拟里1: □ 开启 油模拟里2: □ 开启 振響接口1: 防拆报警 振警接口2: 抱车报警 振警接口3: 门禁报警 振警接口4: 后备箱报警 	设备,其他设备不必填 此选项只针对SKTII类型设备,其他设备无效	
所属分组:	这辆车可以让哪个车组查看,可	「多选。	
备注:	可填写一些信息,备忘。		
		F	
	增加重写		L



二、修改车辆信息

1、车辆管理-所有车辆-操作

器、驾驶员或油箱尺
操作
改删除 里程清零 受备 油里标定 调油

(1)修改:可以修改车辆基本信息比如:车牌号,设备编号,SIM 卡号,到期时间,油耗传感器编号等 等(图可参考增加车辆图)

- (2) 删除:从系统删除此车辆
- (3) 里程清零:修改车辆总里程,可以修改成0或者其他指定整数比如:1232公里。

, 刷新				车	辆管理					-
所有车辆 📓	应收账款统计	增加车辆 打	此里导入							
		当前用户	≒: ceshi888)	用户级别: <mark>一级管理员</mark> 分	且数里: 1/100	用户数量: 1/1	00 车辆数	里: 0/100		
车机类型: 请;	先择 ▼ 车1	再类型: 请选择	▼ 所图	国分组: 请选择		注:(关	· 建字可以;	是车牌号、设备	昏ID、SIM号码、	传感器、驾驶员或油箱尺
)										
收费状态: 请)	选择 💽 关锁	建 字:	查询	重置 导出 注: 01	持查、1应收费、	、2已收费、3免	X			
车牌号	设备ID	SIM号码	车机类	1232	提交		?装时间	到期时间	所属分组	操作
道 A88888	8888888888	88888888888	天禾(正反				:00:00.0	00:00:00.0	测试组	<u>後改 剛除 里程清朝</u> 換设备 油里标定 遇
			-							
							-			
							J			

(4) 换设备: 当车辆需要更换设备时,快捷更换,前提是新的设备需要先录入系统,另此功能只是将两个设备和 SIM 调换,其他信息不会改变,请注意记录。 换设备前:

厌以 田 刑:

车牌号	设备ID	SIM号码	车机类型	油箱尺寸	传感器	最后回传 时间	安装时间	到期时间	所属分组	操作
9999999999	99999999999	999999999990	天禾(正反转)		1	2000-01- 01 00:00:00	2015-08-08 00:00:00.0	2016-08-08 00:00:00.0	测试组	<u>修改 删除 里程清零</u> 换设备 油里标定 调油
革 A888888	88888888888	8888888888	天禾(正反转)		7	2000-01- 01 00:00:00	2013-08-08 00:00:00.0	2016-08-08 00:00:00.0	测试组	<u>修改 删除 里程清零</u> 换设备 油里标定 调油

共 2 条,共 1 页 第 1 页 每页 30 条

换设备中



石家庄信翔电子有限公司

全国服务热线: 400-0311567

		Ī	更换设备【冀A888888】				
ID	车牌号	设备ID	SIM号码	车机类型	所属分组	操作	
旧设备11311	冀A88888	888888888888	88888888888	天禾(正反转)	观航式组	1.先查询到需要更	
	3	车牌号或设备I	D: 99999 所属	纷组: 请选择	▼ 査询 重置	狭的设备 2.点击换设备	
新设备17121	9999999999	9999999999	999999999990	天禾(正反转)	测试组	换设备	

世1条 世1百姓1百位百元条

核对信息

ID	车牌号	设备ID	SIN号码	车机类型	所属分组	操作			
日设备11311	冀 A88888	88888888888	88888888888	天禾(正反转)	测试组				
新设备17121	9999999999	9999999999	99999999990	天禾(正反转)	测试组				

更换完成

			更换设备【冀A88888】			
ID	车牌号	设备ID	SIII号码	车机类型	所属分组	操作
旧设备11311	其 A88888	888888888888	88888888888	天禾(正反转)	测试组	
新设备17121	9999999999	9999999999	99999999999	天禾(正反转)	测试组	
			更换成功!			
旧设备11311	冀 A88888	9999999999	99999999999			
新设备17121	9999999999	888888888888	88888888888			

车牌号	设备ID	SIII号码	车机类型	油箱尺寸	传感器	最后回传 时间	安装时间	到期时间	所属分组	操作
99999999999	88888888888	88888888888	天禾(正反转)		Ţ	2000-01- 01 00:00:00	2015-08-08 00:00:00.0	2016-08-08 00:00:00.0	测试组	<u>修改</u> 删除 里程清雾 换设备 油里标定 调油
冀 A88888	9999999999	999999999999	天禾(正反转)		ſ	2000-01- 01 00:00:00	2013-08-08 00:00:00.0	2016-08-08 00:00:00.0	测试组	<u>修改</u> 删除 里程清零 换设备 油里标定 调油

2、油量标定:

参考标定表:有相同的油箱尺寸或者与其他车辆相同选择此项。 生成标定表:没有可参考的数据,可以根据一次加油数(知道设备最大模拟量、加油前模拟量、加油后模 拟量,此次加油升数)生成标定表,建议加油升数最好超过150L更准确。 手动标定表:现场通过详细标定后形成的油箱数据标定表,将此表录入系统。



所有车辆 应收账款统计 增加车辆 批型导入

石家庄信翔电子有限公司

全国服务热线: 400-0311567

						当前用户: ceshi888		★新数量: 1/100		
车机类型: 请	选择 💌 车	销类型: 请选择	▶ 所属分组	1: 请选择	•	注: (关键字可以是车牌				
收费状态: 请	选择 💌 关	祉 字:	查询 重音	1 日本 注:	0待查、1应收费、21	已收费、3免费				
车牌号	设备ID	SIII号码	车机类型	油箱尺寸	传感器	最后回传时间	参考标定表	到期时间	所属分组	操作
99999999999	88888888888	80688668868	天禾(正反转)			2000-01-01 00:00:00	根據已经标定好的车进行标定	2018-08-08 00:00:00:0	测试式组	総改 難給 里程酒菜 描设量 油重标定 過油
#A55668	99999999999	999999999990	天禾(正反装)			2000-01-01 00:00:00		2018-08-08 00:00:00.0	测试组	检改 翻绘 里程遺型 接设备 油量标定 通道
							生成标定表			
							位云肖参考新游时,与被描一次关环是由数据作用数据 返回数据的变化 系统自动主席一个标定表			
							# :4 K d =			
							于动标定衣			

(1) 参考标定表

油箱1 油箱2			
14		车牌号【99999999993】	
使用车机类型: ◎ 通用 ◎ 全能 ◎ 自	記义 系数: 1]通用:适用于星瑞达7开头的通用车机,模拟3 全能:485/232设备均可,模拟量变化范围为	变化范围大概为0-735; : 0-65535;
参考车牌号: 参考		自定义:其他类型的设备,模拟量变化范围可	以自己输入。
参考油箱尺寸: 高 62 长 168 最小模拟里: 0 最大模拟里: 460	宽 65 参考 最大油里:	◎ 参考车牌号,油箱尺寸都是确定油箱尺寸,並 好了点击参考就会显示,并且油箱容积也会自	选择合适的油箱尺寸,选择 自动变化。
参考车型	/	系统尺寸	杆长度
485-解放J6长无边		高: 62长: 168宽: 65	620
传感器1-编号:	上/修改时间:2	2015-02-05 17:33:41.46 传感器编号必填项,便于查:	找相关信息
标定油箱容积: 600			
标 定 地 点:	(可不填)标定地,	点,每个加油站的加油误差都是不一样的,记录	后便于以后分析误差问题
		提交 清空	
点击提交将直接保存到数据库,清空标定表只	?清空浏览器中的标定值	1	

(2) 生成标定表

需要知道一次加油数(准确的实际加油量,加油前的模拟量,加油后的模拟量),填入相应的框中,选择 相应形状的油箱里面,点击生成标定表,油箱容积自动修改,点击提交后可以使用。

	车牌号【冀A88888】
使用车机类型: 🔍 通用 🔍 全能 🔍 自定义	▶ 系数: 1 选择相应车机类型,模拟量范围不一样。
实际加油教: 394	需要知道一次加油数(准确的实际加油量,加油前的模拟量,加油后的
加油前模拟里: 170	拟量),填入相应的框中,选择相应形状的油箱里面(目前只支持标准 长式形) 圆柱形, 假加油给方按等变形, D形, 不规则油给等支援用)
加油后模拟量: 688	《方形》,國程形, 1000年間4月90年至2月9日)。 点击生成标定表,油箱容积自动修改,点击提交后方可使用。
◎ 方形油箱 ◎ 圆形油箱	
竹交感諸編	等必须項,方便查找44意。 生成标定表
佐感器1-编号: 888888	上次修改5月3: 2013-08-02 16:58:39.773
标定油箱容积: 545	
标 定 地 点: [[]	97不填)

(3) 手动标定表 分为两种标定方法: a. 单组标定; b. 批量标定 a.单组标定

油箱1	油箱2	代表两个	个油箱,	默认打开的是油箱1	(即第1个油箱),如果是第	32个油箱的	的标定表就选择	油箱2。	
标定数据	的类型,-	般现场相	示定的新	疾得数据都是16进制	的發展了一個	对应的数据类	型。			
① 10进	創 🎱 16进行	▶系数:	1	将对应的模拟量和油 填写后占去增加	原始标定	原始油里	操作	使用标定	使用油單	
标定: 0	油里	: 0	增加	就显示到右边	0	0	删除	0	0	*
标定: 0) 油里	0	增加	就显示到右边	0	0	删除	0	0	

b.批量标定

1. 首先将十六进制的数录入到 excel 里面并通过公式(HEX2DEC)将十六进制转化成十进制,然



后将可以验算下(通过下一个数减去上一个数,亦可做图表)。

	A	В	С	D	E
1	-	=HEX2DEC(A1)			
2	十六进制	十进制	油量	验算标定	验算油量
3	85	133	0	=B4-B3	=C4-C3
4	7CD	1997	10.28	1864	10.28
5	E70	3696	20.06	1699	9.78
6	1586	5510	29.96	1814	9.9
7	1B90	7056	40	1546	10.04
8	21FC	8700	50	1644	10
9	2854	10324	60	1624	10
10	2E80	11904	70	1580	10
11	33DA	13274	80	1370	10
12	3950	14672	90	1398	10
13	3F30	16176	100	1504	10
14	4560	17760	110	1584	10
15	4B50	19280	120	1520	10
16	5120	20768	130	1488	10
17	5720	22304	140	1536	10
18	6380	25472	150	3168	10
19	69EA	27114	160	1642	10
20	7040	28736	170	1622	10

2.将数据复制批量设置文本框,点击设置,右边列表就显示,并且容积自动修改。

油箱1 油箱2					
を 終日の日本の時期の見ていた。 1997年の日本の時期の見ていた。 1997年の日本の時期の日本の 1997年の日本の 1997年の日本の時期の日本の 1997年の日本の時期の日本の 1997年の 1997年の 19977701 1997 19977770 1997770 19977770 1997770 1997770 19977	号【冀A88888】	╙━ュ॒ヱᆂ↔╆╁	æ		
◎ 10进制 ◎ 16进制 系数: 点击设置右边列表显示	(田里复刊到) 原始标定	山里以且又平1 原始油里	E, 操作	使用标定	使用油里
标定: 0 油田 0 增加 容积自动修改,	133	0	删除	133	0
批單设置: 133 0	1997	10.28	删除	1997	10.28
1997 10.28 3696 20.06	3696	20.06	删除	3696	20.06
5510 29.96 7056 40	5510	29.96	₩₿余	5510	29.96
设置	7056	40	删除	7056	40
传感器1-编号: 上次修改时间: 2013-	8700	50	删除	8700	50
8-02 16:58:39.773	10324	60	删除	10324	60
标定油箱容积: 383	11904	70	删除	11904	70
际 定 地 点: (可不填)	13274	80	删除	13274	80
提交 清空	14672	90	删除	14672	90
京击提交将直接保存到数据库,清空标定表只清空浏览器中的标定值	16176	100	冊修余	16176	100

3、批量修改

C 副新		批量	修改	- 🖻 ×
到期时间 安装田	11 秋秋	后显示到期时间界面就影	是此页,安装时间就是批量修改安装时间	
测试组(2)		□ 全部 → 分组选框,	支持模糊查找	
车牌号		车机类型	车辆用途	
9999999999	2016-08-08	天禾(正反转)	▼ 混凝土搅拌车-小 🔽 🔨	
☑ ¥A88888	2016-08-08	天禾(正反转)	□ 混凝±搅拌车-小 置后。	修改此数据框点击统一设 车辆信息框数据才能修改
到期时间: 2018-08-08	车机类型: -	-体油管家 💽 🖡	月途: 大型货车 💽 🗖 全部 统一设计	E /
提交 点击提交后才更	更新到服务器,否则不更新,点;	击统一设置后请不要再更新统一说	置出的选项内容	



303 24	石	家庄信翔电子有限公	く司	全国服务热线: 400-0311567
车牌号	到期时间	车机类型	车辆用途	
9999999999	2018-08-08	一体油管家	▼ 大型货车	
☑ 冀A88888	2018-08-08	一体油管家	▼ 大型货车	
到期时间 2018-08-08	车机类型: 一体	油管家 💽 用	途: 大型货车	🗲 🗆 全部 🤲 统一设置
提交 点击提交员才更新	利服务器,否则不更新,点击统	一设置后请不要再更新统一设	置出的选项内容	

三、功能介绍

1、添加标注、电子围栏(在地图上,添加自定义地点)

标注和电子围栏的区别是:标注只能画圆形,是快速设置标注,电子围栏可以自定义区域大小和形状,建议使用电子围栏。

在"网上查车"功能模块,在地图上需要添加的区域右击,弹出他"添加标注"框,进行设置,设置完成 后,点击添加后完成。

添加标注				×
标注名称: 信翔电子 经	度: 114.65512393553	纬度: 38.03482510856	半径: 150] 🔲 设置为地图中心
统一设置: 统一限速 注:09	空为不限速			
☑ 测试组(2)				
☑ 9999999999 限速: 0 k	m/h			
☑ 冀A888888 限速: 0 km/	n			
统一设置: 统一限速 注:0회	空为不限速			
		添加取消		
ぐ刷新		网上查车		- ā ×
车辆分组 标注管理 电子	·BE I	区域查车 测距 114.64926,	38.03 MapABC 百度	Google地图 Google卫星
日 <mark>□ □ <u>日</u> □ <u>1</u> <u>1</u> □ <u>1</u> □ <u>1</u> <u>1</u> □ <u>1</u> <u>1</u> □ <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u></mark>			國大江道臺号	
□□事件(0)	•		信翔电子	(會天山.枫景
右击标注	名称可在地图查看标注	È效果。 ^泰 山	天天牙	系药房 🥑
	-	湘江道 印 湘江唱		自力八大酒品

2、搅拌车专用 车辆调度

(1)首先设置总部,总部可以根据已有标注或电子围栏设置,亦可通过车辆位置设定,



石家庄信翔电子有限公司 全国服务热线: 400-0311567 C刷新 车辆调度 - 8 3 总部可以通过已有标注或电子围栏设置,或者根据现在车辆位置设置。 总部设置 工地设置 实时调度 选择已有区域作为总部: 信翔电子 ▼ 创建 根据现在车辆位置创建: 名称: 半径: * 车牌号 经纬度 位置 操作 GPS时间 Sat Jan 01 00:00:00 CST 99999999999 0.0,0.0 创建 2000 Sat Jan 01 00:00:00 CST 2000 糞A888888 0.0,0.0 创建

(3)设置工地,设置方法与总部设置一样,都可以根据已有标注或者电子围栏设置,也可通过车辆的反转位置设置。

(4) 实时调度

C 刷新	车辆调度	- 🖻 ×
实时调度 总部设置	工地设置 车辆状态说明	<u>^</u>
未派车辆 (23)	🎭重车停止 🧙重车行驶 🌺 空车停止 🎧 空车行驶	
038-A42976[派车]		观澜 全班
069-AX4546[<mark>派车</mark>]		*
056-A97253[派车]	2 4	as a
068-AX4511[派车] 058-A97262[派车]	H (a)	西美
062-A88839[派车]		化团
060-A97285[派车]	10 A	1
063-A88768[<mark>派车]</mark>	20	祥云
044-A48132[派车]	总部	国际
076-AX4572[派车]		5.
046-473452[派车]		~
066-AX4549[派车]		
051-A41152 <mark>[派车]</mark>		=
059-A97266[<mark>派车</mark>]		
061-A88838[派车]	车牌号:050−454718 指定工地: 西美花街	
050-A54718[派车]		
053-A54722[派车]	观澜宝坻 西美花街 祥云国际	
052-A54711[派车]	派车 取消派车 关闭	
039-A47152[<mark>派车</mark>]		
042-A47198[派车]	J架作	
055-A97255[派车]		
未派已出站车辆(0)		
不在线车辆(1)		
036-A43751		
100- NV8		
	标放到图标上显示车辆信息	
100		
车牌:	043-A73428	
	06:14:12	
(清唐)	0.0	
2 油重:	1/5.65L	
一 方向:	停止	
状态:	停转停车 (21h37m)在 (嘉华建材)	
位署.	河北省石家庄市恋城早春化路 奎河北春化建材有	
PRAP	19940本,离入入示担印(乐用)到10/木。	



石家庄信翔电子有限公司

车牌号:050-A54718	指定工地 :祥云国	☞ ← 鼠标左击车辆图相	际,可更改目的工地,亦可
观澜宝坻 西美花街	j 样云国际	取消派牛	
派 车 取消派车	崔 美闭 →	关闭弹出框	

3、搅拌车专用 进站排序

当在车辆调度中设置了总部并绑定所有车辆,车辆进入设置成总部的标注后,自动排序,时间进入越早的显示在上面,时间越晚的显示在下面,进入半个小时内车辆信息显示绿色,超过半个小时显示红色。



4、车辆调动 同一个账户呢,不同分组之间车辆调动。





5、车组调动 不同管理权限的账户之间,车辆分组管理权限的转移。



6、发送指令



7、跟踪调试





8、历史查询

C 刷新			发送	指令		→ 从结束	时间开始向前	显示多少条	原始数据 一	×⊡
跟踪调试 开始时间: 2015-02-11 🕒 0 🗘 0 🛟	结束时间]: 2015-02-	12 🖸 23 🛟 59	🗘 то	OP 999	历史查询 查	看照片			
0711 查找 1	发送指	i令 跟踪	ilit Lactor (查 差 歷	出	选持	¥好车辆,时)	间,显示条数	牧,	
□□ 章 J.JQ7206 □□ 章 J.JQ7229数据显示是倒序排列,	序号	车牌号	GPS时间	车机	模式	点 च 状态码	5历史查询,3 模拟 里	也示历史重1 油里	同界 <u>面</u> 状态信息	
□□■ 載.JQ7233 距离结束时间越近的在上	面 ₁	冀. JR0711	2015-02-12 16:15:13.0	TQ	Y_MODE	FFFFFBFFFF	21062.0 / 0.0	159.91 / 0.0	行驶(14 分钟)	
□ ¥.JQ7597	2	冀. JR0711	2015-02-12 16:14:43.0	TQ	Y_MODE	FFFFFBFFFF	21130.0 / 0.0	160.47 / 0.0	行驶(13 分钟)	
- ₩ _ ¥.JR0711 - □ ¥.JR0780	3	冀. JR0711	2015-02-12 16:14:13.0	TQ	Y_MODE	FFFFFBFFFF	21123.0 / 0.0	160.41 / 0.0	行驶(13 分钟)	
	4	冀. JR0711	2015-02-12 16:13:43.0	TQ	Y_MODE	FFFFFBFFFF	21105.0 / 0.0	160.26 / 0.0	行驶(12 分钟)	
-□ 〕 賞.JR2878	5	諙 TR0711	2015 - 22 - 12	то	Y MODR	ячячаячачя	21150 0 / 0 0	160 64 / 0 0	行动 (12 分站)	
□ 量 3.1R2939	6			第:	多条时间:	2015-02-12	16:14:13.0		关闭	
	7		第一字节		第二	字节	第三字	节	第四字节	- 1
■ □ = 示元報復杰(3)	8	0 1	0 温度报警	1	O GPS接收栈	几故障报警	10车门开	1	0 盗警	- 1
 □ □ 高邑凤城预拌混凝土有限公司(17) □ □ → 黄城广盛汽车运输队(3) 	9	1 1	0 三次密码错误报警	1	1 保留		10 车辆设防	1	0 劫警	-
	10	2 1	0 GPRS阻塞报警	1	1 保留		<mark>0</mark> 0 ACC关	1	0 超速报警	- 1
	11	3 1	0 车辆处于断油电状态	1	0 主机由后	备电池供电	11保留	1	0 非法点火报警	
 ■ 二 二 菜城泰景波(2) ■ 二 二 藁城天瑞(1) 	12	4 1	0 电瓶拆除报警	1	0 电瓶被拆	除	11保留	1	0 禁止驶入越界报警	-
 	13	5 1	0 高电平传感器1为高	1	O GPS天线升	干路	10 发动机	1	0 GPS天线开路报警	-
■ ■ ■ 葉城张永(5)	14	6 1	0 高电平传感器2为高	1	O GPS天线航	回路	10 自定义报警	1	0 GPS天线短路报警	
■ □ = 深频1/1a ⁻¹² (3) ■ □ = 蒙城赵立坡(1)	15	7 1	0 低电平传感器1搭铁	1	0 低电平传	感器2搭铁	10 车辆超速	1	0 巷止砷电械奥振燃	

9、限速设置





10、主题设置修改进入后显示的桌面信息



11、油箱类型 就是我公司详细标定过的车型和油箱尺寸,给大家一个参考。

C柳朝		加相关尘						
查询油箱类型 模糊查询,可输入车型或者尺寸,尺寸格式;高+空格+长+空格+宽								
	油箱类型或尺寸:	查询	置					
	油箱类型	高	¥	宽	传感器长度			
	东风天龙长有边(个人)	40	92	49	400			
	欧曼BIIX长无边	70	96	70	70			
	15长无边(中石油)	69	123	69	700			
	新通用−霸龙重卡340圆	70	92	70	700			
	485-解放JB长无边	62	168	65	620			
	新通用-解放J5圆	70	89	70	700			

四、基础定义

1、车机类型

(1)天禾协议的车机选择"天禾"系列

(2)星瑞达通用设备、全能设备(标准版)选择"天禾"系列

星瑞达全能设备(信翔专用版)选择全能系列

一体油管家选择一体油管家系列

"天禾(慢车)"使用于工程机械等行驶速度比较慢的车,但必须接 ACC 线



"天禾(双油箱 ACC)"星瑞达通用设备三色小线(三色线插到设备从左至右黄线黑线绿线),黄线油量 1,绿线油量 2,黑线 ACC

"天禾(反转 ACC)"星瑞达通用设备三色小线(三色线插到设备从左至右黄线黑线绿线),黄线油量,绿线 ACC,黑线反转。

(3)谷米 GT02/GT06 的等谷米系列设备选择"谷米通用" 谷米 GT08 不显示 ACC 状态的选择"谷米 GT08" 谷米 GT08 显示 ACC 状态选择"谷米 GT08(ACC)" ET100 适用"电动车"类型。

(4)其他对型号选择就可以了。

2、模拟量范围

通用设备: 6 开头的 0-460

7 开头的 0-735

全能设备: 0-65535

485/232的设备: 0-65535